

# Proofex 3000/3000MR Paigaldusjuhend



constructive solutions

## Samm 1

Paigaldada Proofex Primer harja või rulliga, lase kuivada, võttes arvesse ilmastiku tingimusi.



## Samm 2

Paigaldada 6 mm Plastiseal mastiksist sängitusriba Proofex Angle Fillet tagaküljele.



## Samm 3

Suruda Proofex Angle Fillet pörand/sein ühenduskohta. Paigaldada täiendav nurgatugevduslapp Proofex 3000/3000MR-st välja lõigates.



## Samm 4

Lõika 300 mm lai Proofex tugevdusriba, eemalda tagakülje kaitsekile. Aletnatiivina kasutada Proofex Engage Detail Strip bituumenlinti.



### Samm 5

Paigalda täiendav Proofex tugevdusriba pörand/ alusmüür liitmesse. Veendu korralikus kontaktis krunditud aluspinnaga ja 150 mm mõlemapoolses ülekattes.



### Samm 6

**Vertikaalne paigaldus:** Lõika membraan mõõtu. Liikudes ülevalt alla, eemalda kaitsepaber järkude kaupa ja suru iseliimuv pind kontakti aluspinnaga. Suruda kindlalt, et eemaldada membraani alt õhk.

**Horisontaalne paigaldus:** Rulli lahti membraan ja paigalda vastu märkejoont. Rulli pool rulli keskkohast lahti, lõika läbi kattepaber ja eemalda keskkohast rulli lõpu poole. Korda sama ka teises suunas.



### Samm 7

Eemaldada ülekatteriba kaitsekile. Paigaldada membraan minimaalse ülekattega 50mm, et kindlustada täielik veetihedus. Koheselt paigaldada järgmine järgmine paan 50 mm ülekattega. Rullida ülekatted kindlalt.



**Töötervishoid ja -ohutus:** Iga Proofex 3000/3000MR rulli on vajalik tõsta kahe töölisega.

## Fosroc Limited

Drayton Manor Business Park  
Coleshill Road, Tamworth,  
Staffordshire B78 3TL. UK

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

**telephone:**  
+44 (0) 1827 262222

**fax:**  
+44 (0) 1827 262444

**email:**  
uk@fosroc.com



Certificate number FM 610